

**Serie : Actros / Trina**  
**ART.**

**I**

L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO.  
L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORA L'INSTALLAZIONE NON AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI.  
LASCIARE UNA COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE.  
CONSERVARE L'ETICHETTA DELL'IMBALLAGE ORIGINALE PER EVENTUALI RECLAMI FUTURI

**GB**

THIS FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.  
LINEA LIGHT IS NOT RESPONSIBLE IF ITS FIXTURES ARE NOT INSTALLED ACCORDING TO LOCAL SAFETY STANDARDS.  
PLEASE LEAVE A COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE MAINTENANCE OF THE INSTALLATION.  
KEEP THE LABEL OF THE ORIGINAL PACKING FOR THE EVENTUAL FUTURE CLAIMS

**F**











L'APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE PAR ELECTRICIENS QUALIFIES.  
LINEA LIGHT NE PEUT PAS ETRE RESPONSABLE POUR TOUTES INSTALLATIONS QUI NE RESPECTENT PAS LES NORMES DE SECURITE EN VIGUER.  
LAISSER UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS AU RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DU SYSTEME.  
GARDER L'ETIQUETTE DE L'EMBALLAGE ORIGINAL POUR EVENTUELLES RECLAMATIONS FUTURES.

**D**

DAS GERÄT MUSS VON ELEKTROINSTALLATEUREN MONTIERT WERDEN.  
LINEA LIGHT IST NICHT VERANTWORTLICH WENN DIE MONTAGE NICHT GEMÄß DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN STATTFINDET.  
DIESES HINWEISBLATT MUß VOM INSTANDHALTUNGSLEITER AUFBEWAHRT WERDEN.  
BEI REKLAMATIONEN BITTE DEN ARTIKELAUFKLEBER AUS DER LEUCHTENVERPACKUNG BEIFÜGEN.

**E**

EL APARATO DEBE SER INSTALADO POR ELECTRICISTAS CUALIFICADOS.  
LINEA LIGHT NO SE RESPONSABILIZARA DE TODAS L INSTALACIONES QUE NO RESPETEN LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN VIGOR.  
ENTREGAR UNA COPIA DE ESTAS INSTRUCCIONES AL RESPONSABLE DE LA INSTALACION.  
CONSERVAR LA ETIQUETA DEL EMBALAJE ORIGINAL PARA POSIBLES RECLAMACIONES.



## Serie : Actros / Trina ART.

I	GB	F	D	E
<b>Procedura di cablaggio</b> 1 Chiudere l' interruttore generale <b>OFF</b> 2 Collegare i faretti all' alimentatore 3 Collegare l' alimentatore alla rete 4 Aprire l' interruttore generale <b>ON</b>  N.B. Tutte le operazioni di manutenzione ed installazione vanno eseguite con l' interruttore generale in posizione <b>OFF</b>  Non collegare più faretti in parallelo all' uscita dello stesso alimentatore  I faretti necessitano di corrente costante stabilizzata  Per il N° di led collegabili all' alimentatore seguire le indicazioni sull'etichetta dello stesso  <b>IL FARETTO RISULTA GARANTITO SOLO CON ALIMENTATORI DISTRIBUITI DA i-LèD</b>	<b>Wiring procedure</b> 1 Switch off the main switch <b>OFF</b> 2 Connect the spotlights to the power supply unit. <b>OFF</b> 3 Connect the power supply unit to the network 4 Switch on the main switch <b>ON</b>  N.B. All the maintenance and installation procedures must be carried out with the main switch in position <b>OFF</b>  Do not connect too many parallel spotlights to the output of the same power supply unit  Use stabilized constant current for the spotlights  Follow the instructions on the label of the power supply unit for the number of spotlights that can be connected to it  <b>SPOTLIGHTS ARE GUARANTEED ONLY IF POWER SUPPLY UNITS DISTRIBUTED BY i-LèD ARE USED</b>	<b>Procédure de câblage</b> 1 Couper le disjoncteur <b>OFF</b> 2 Relier les spots au driver <b>OFF</b> 3 Relier le driver au réseau 4 Connecter le disjoncteur <b>ON</b>  N.B. Toutes les opérations de maintenance et d'installation seront effectuées avec le disjoncteur sur la position <b>OFF</b>  Ne pas relier plusieurs spots en parallèle sur la sortie du même driver  Les spots nécessitent d'un courant constant stabilisé  Pour le N° de leds reliables au driver, suivez les indications reportées sur son étiquette  <b>LE SPOT EST GARANTI SEULEMENT AVEC LES DRIVERS DISTRIBUES PAR i-LèD</b>	<b>Anleitung zur Verkabelung</b> 1 Schalten Sie den Hauptschalter aus <b>OFF</b> 2 Schliessen Sie die Strahler an dem Stromversorgungsgeraet an <b>OFF</b> 3 Schliessen Sie das Stromversorgungsgeraet ans Netz an 4 Schalten Sie den Hauptschalter ein <b>ON</b>  N.B. Die Wartungs - und Instandhaltungsvorgänge müssen mit Hauptschalter in Position durchgeführt werden <b>OFF</b>  Schalten Sie weiterhin keinen Strahler mehr parallel am Ausgang desselben Stromversorgungsgeräts  Die Strahler brauchen Konstantstrom  Beachten Sie die Etikette des Stromversorgungsgeräts, um die Anzahl der am Stromversorgungsgerät anzuschliessenden LED zu erfahren.  <b>DIE GARANTIE IST GÜLTIG NUR FÜR STRAHLER, DIE MIT i-LèD STROMVERSORGUNGSGERÄTEN INGESPEIST WERDEN.</b>	<b>Procedimiento de cableado</b> 1 Cerrar el interruptor general <b>OFF</b> 2 Conectar los focos al alimentador <b>OFF</b> 3 Conectar el alimentador a la red 4 Abrir el interruptor general <b>ON</b>  N.B. Todas las operaciones de mantenimiento e instalación se tendrán que llevar a cabo con el interruptor general en posición <b>OFF</b>  No conectar má focos en paralelo a la salida del mismo alimentador  Los focos necesitan corriente constante estabilizada  Sobre el N° de leds conectables al alimentador seguir las indicaciones indicadas en la etiqueta del mismo  <b>EL FOCO SÓLO ESTÁ GARANTIZADO CON ALIMENTADORES DISTRIBUIDOS POR i-LèD</b>

Main code Colours optik  
XXXXXX Code XX

Colours Code	+	-
C / W / N Bianco white	—	—
B Blue Blue	—	—
Y Giallo Yellow	—	—
R Rosso Red	—	—
G Verde Green	—	—
Z	R Red	—
	G Green	—
	B Blue	—

