


300x300 UPS

- CA027KWHWDI 3000K
- CA027KWHMDI 2700K
- CA027KBBWDI 3000K
- CA027KBBMDI 2700K







400x400 UPS




- CA028KWHWDI 3000K
- CA028KWHMDI 2700K
- CA028KBBWDI 3000K
- CA028KBBMDI 2700K



APPARECCHIO PER COLLEGAMENTO A RETE ELETTRICA DEDICATA
INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE ESEGUITA SOLO DA PERSONALE
QUALIFICATO

APPLIANCE FOR CONNECTION TO DEDICATED POWER SUPPLY
INSTALLATION AND ADJUSTMENT PERFORMED ONLY BY
QUALIFIED STAFF






3.1

300x300 UPS


- CA027KWHWDI 3000K
- CA027KWHMDI 2700K
- CA027KBBWDI 3000K
- CA027KBBMDI 2700K




3.2

400x400 UPS


- CA028KWHWDI 3000K
- CA028KWHMDI 2700K
- CA028KBBWDI 3000K
- CA028KBBMDI 2700K



4




5




Commutatore

Driver EL




DETTAGLIO C




LE/NE
APPARECCHIO DI EMERGENZA PER
ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA CON
LINEA DEDICATA "EM" UPS/CPS
220V 0...50/60Hz

LE/NE
APPARECCHIO DI EMERGENZA PER
ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA CON
LINEA DEDICATA "EM" UPS/CPS
220V 0...50/60Hz


English



Cavo terra della staffa
Land Braket



Compilare l'etichetta con i dati mancanti, poi attaccarla all'esterno della lampada, deve essere visibile



I. Modo di funzionamento (Compilare con una sola cifra):


1. **Permanente:** apparecchio con sorgente luminosa funzionante sia in caso di presenza che in caso di mancata alimentazione ordinaria.
2. **Non permanente:** apparecchio con sorgente luminosa funzionante solo in caso di mancata alimentazione ordinaria.
3. **Combinato permanente:** apparecchio con due o più sorgenti luminose funzionanti tramite alimentazione ordinaria dove almeno una sorgente è funzionante in caso di mancata alimentazione ordinaria.
4. **Combinato non permanente:** apparecchio con due o più sorgenti luminose dove almeno una sorgente è funzionante solo in caso di mancata alimentazione ordinaria.

II. Durata in emergenza (Compilare con due-tre caratteri, espressa sempre in minuti):

- 10 min;
- 60 min;
- 120 min;
- 1... ;

Compilare l'etichetta con i dati mancanti, poi attaccarla all'esterno della lampada, deve essere visibile

English










I. Modo di funzionamento (Compilare con una sola cifra):

1. **Permanente:** apparecchio con sorgente luminosa funzionante sia in caso di presenza che in caso di mancata alimentazione ordinaria.
2. **Non permanente:** apparecchio con sorgente luminosa funzionante solo in caso di mancata alimentazione ordinaria.
3. **Combinato permanente:** apparecchio con due o più sorgenti luminose funzionanti tramite alimentazione ordinaria dove almeno una sorgente è funzionante in caso di mancata alimentazione ordinaria.
4. **Combinato non permanente:** apparecchio con due o più sorgenti luminose dove almeno una sorgente è funzionante solo in caso di mancata alimentazione ordinaria.



II. Durata in emergenza (Compilare con due-tre caratteri, espressa sempre in minuti):

- 10 min;
- 60 min;
- 120 min;
- 1... ;







DETTAGLIO D



DETTAGLIO E



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS



IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth dampened in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!



Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.



IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.