









D300		
ON/OFF 3000K	PHASE CUT 3000K	PHASE CUT 2700K
<input type="checkbox"/> 8334	<input type="checkbox"/> 8590	<input type="checkbox"/> CA004DWHMDI
<input checked="" type="checkbox"/> 8335	<input checked="" type="checkbox"/> 8591	<input checked="" type="checkbox"/> CA004DBBMDI


D400			D500		
ON/OFF 3000K	PHASE CUT 3000K	PHASE CUT 2700K	ON/OFF 3000K	PHASE CUT 3000K	PHASE CUT 2700K
<input type="checkbox"/> 8337	<input type="checkbox"/> 8593	<input type="checkbox"/> CA005DWHMDI	<input type="checkbox"/> 8340	<input type="checkbox"/> 8596	<input type="checkbox"/> CA006DWHMDI
<input checked="" type="checkbox"/> 8338	<input checked="" type="checkbox"/> 8594	<input checked="" type="checkbox"/> CA005DBBMDI	<input checked="" type="checkbox"/> 8341	<input checked="" type="checkbox"/> 8597	<input checked="" type="checkbox"/> CA006DBBMDI



1



2





3.1 D300







<input type="checkbox"/> 8334	<input type="checkbox"/> CA004DWHMDI	<input type="checkbox"/> 8590
<input checked="" type="checkbox"/> 8335	<input checked="" type="checkbox"/> CA004DBBMDI	<input checked="" type="checkbox"/> 8591


3.2 D400

<input type="checkbox"/> 8337	<input type="checkbox"/> CA005DWHMDI	<input type="checkbox"/> 8593
<input checked="" type="checkbox"/> 8338	<input checked="" type="checkbox"/> CA005DBBMDI	<input checked="" type="checkbox"/> 8594




3.3 D500


- | | | | |
|--|------|---|-------------|
|  | 8340 |  | CA006DWHMDI |
|  | 8341 |  | CA006DBBMDI |
|  | 8596 | | |
|  | 8597 | | |




4



5




6




- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 8590 | <input type="checkbox"/> CA004DWHMDI |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8591 | <input checked="" type="checkbox"/> CA004DBBMDI |
| <input type="checkbox"/> 8593 | <input type="checkbox"/> CA005DWHMDI |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8594 | <input checked="" type="checkbox"/> CA005DBBMDI |
| <input type="checkbox"/> 8596 | <input type="checkbox"/> CA006DWHMDI |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8597 | <input checked="" type="checkbox"/> CA006DBBMDI |





KIT0026 Dimmer
NOT INCLUDED



7



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS



IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth dampened in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!



Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.



IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.